

SIMBOLOGÍA

	Volts
	Corriente continua
	Corriente alterna
	Amperios
	Hertzios
	ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico
	ADVERTENCIA No mire fijamente la fuente de luz de operación
	Lire le manuel d'utilisation
	Símbolo de alerta de seguridad
	Alimentación para CD
	Alimentación para CA
	Elevación de dos personas
	UL Listing Mark para Canadá y Estados Unidos

ESPECIFICACIONES

Cat. No.....	MXF041
Protección contra ingreso de basuraIP56
Tipo de bateríaMX FUEL™
Tipo de cargadorMX FUEL™
Módulo/ID de FCCBLE113/QOQBLE113
Voltios de entrada CA (carga)120
Amperios de entrada CA (carga)6
Voltios de salida CD72
Amperios de salida CD4,5
Temperatura ambiente recomendada para operar5°C to 40°C (40°F to 105°F)
Peso47,73 kg (105 lbs.)
Baterías de Li-ion MX FUEL™72 V CD

ENSAMBLAJE

ADVERTENCIA Recargue la batería sólo con el cargador especificado para ella. Para instrucciones específicas sobre cómo cargar, lea el manual del operador suministrado con su cargador y la batería.

Retiro/inserción de la batería

Para retirar la batería, presione el seguro del broche para moverlo hacia un lado y apriete la palanca del broche. Jale la batería para sacarla de la herramienta.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, extraiga siempre la batería antes de acoplar o desacoplar accesorios. Para introducir la batería, deslícela en el cuerpo de la herramienta. Asegúrese de que quede bien firme en su posición.

ADVERTENCIA Utilice únicamente accesorios específicamente recomendados para esta herramienta. El uso de accesorios no recomendados podría resultar peligroso.

Transporte

ADVERTENCIA Use a dos personas cada vez que sea necesario elevar o cargar la lámpara. La lámpara está pesada. Levántela con las piernas, no con la espalda.



Siempre desarme la lámpara antes de transportar.

Desconecte los cables de extensión antes de transportar.

Siempre retire obstrucciones del área antes de transportar.

Para mover la lámpara de lugar, agarre la empuñadura de transporte e incline la lámpara hacia atrás sobre las ruedas. Empuje la lámpara, no la jale. Siempre utilice una elevación de dos personas cuando sea necesario. Para elevar, agarre la empuñadura e incline la lámpara hacia las ruedas. Haga que una segunda persona agarre los bolsillos de mano inferiores. Siempre tenga los pies firmes sobre el suelo.

Utilice los mangos de transporte como puntos de anclaje al momento de alzar la luz. Asegúrese de que las correas de alza tengan una clasificación correcta según el peso de la lámpara, no se resbalarán ni se deslizarán, ni estarán en contacto con ninguna otra pieza durante su transporte.

NOTA: No guarde la lámpara en su posición de elevación.

Insertar o remover los cables de extensión para operar en alimentación CA
Para operar la lámpara en alimentación CA, abra la puerta y enchufe en un cable de extensión apto a la lámpara .

NOTA: Cuando se enchufa un cable de extensión en la lámpara, esta operará automáticamente en alimentación CA. Posicione el cable en muesca de enrutamiento y cierre la puerta de la batería CA durante el uso.

Para desconectar el cable de extensión, oprima el botón de encendido para apagar la lámpara, luego retire el cable del tomacorriente .

NOTA: Cuando no use una opción CA, asegúrese de que la puerta de la batería CA esté cerrada por completo.